Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED didou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!

Údržba acrylátových lup s LED diodou:

Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá použijte jemné mýdlo s vodou. Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte aby voda nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit čočku lupy trvale. Osvětlení se zapíná povytažením horní části z rukojeti lupy. Vyměnitelné baterie (2x3V CR1130) jsou součástí dodávky

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí zážehu !!!